

No Enciende Mi PC.

Para revisar problemas de encendido con el equipo recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

- 1.- Verificar conexiones eléctricas (es decir verifique que el cableado que va desde de la toma corriente hacia el computador este bien colocado, de igual manera el del monitor y resto de periféricos)
- 2.- Verificar que el equipo CPU este con el botón de la fuente en continuidad, lo podrá ubicar con el simbol (O-I) este debe de estar en la posición on (I).

Verificar el voltaje correcto botón de encendido (en este caso apagado)



- 3.- Al presionar el botón de encendido del CPU, se debe de escuchar o sentir la fuente de poder arrancar, se puede colocar la mano detrás del pc y ver si sopla viento, si esta está apagada puede que la fuente haya sufrido un daño y se apaga por seguridad, en caso de que si encienda esperar hasta que el monitor de imagen.
- 4.- En el caso de que el monitor no muestra imagen verificar cable de video (normalmente VGA azul), si está en la posición correcta y si el monitor esta encendido, normalmente parpadea la luz del monitor o se atenúa si está encendida, en caso de no haber imagen, pero el pc si encienda es probable que exista un componente físico dañado se recomienda recurrir a Icono Sistemas para poder realizar los trabajos técnicos necesarios para solucionar el problema.